

Montageanleitung Dual Processing Unit - DPU


Bestimmungsgemäßes Umfeld

- Schutztart: IP40¹
- Temperaturbereich:
 - Betrieb: 0 ... +50 °C
 - Lagerung: 0 ... +50 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5 ... 95 % RH (nicht kondensierend)
- Umgebungsdruck: Atmosphärendruck
- Die Schutztart ist beschränkt auf Wasser (keine Bohremulsionen, Waschmittel oder ähnlich aggressive Medien).

1) Die Schutztart gilt bei angeschlossenen Steckern.

Maßzeichnung

- Achten Sie bei der Montage und im Betrieb auf sorgsame Behandlung.



Maßzeichnung Dual Processing Unit DPU, Abmessungen in mm

Elektrische Anschlüsse, LEDs



Pin	Sensor-Signal	Encoder-Signal
6	RS422 TRG+	R+
7	RS422 TRG-	R-
8	n.c.	+5 VDC
9	Spannungsversorgung +24 V über Power-Anschluss	n.c.
10	Spannungsversorgung +24 V über Power-Anschluss	n.c.
11	Multifunktionsausgang TTL/HTL kompatibel	n.c.
12	Laser-ON- HTL kompatibel	n.c.
13	Schalteingang 1 HTL	n.c.
14	Schalteingang 2 HTL	n.c.
15	GND	n.c.
5	GND	GND

LED Farbe	Beschreibung
Aus	Keine Spannungsversorgung (Power OFF)
Grün	Power ON, Datenausgabe an USB-Schnittstelle deaktiviert oder Datenausgabe an USB-Schnittstelle aktiviert und Datenverkehr fehlerfrei
Orange	Power ON, Datenausgabe an USB-Schnittstelle aktiviert, Datenverkehr fehlerhaft oder unterbrochen
Rot	Power ON, Datenausgabe an USB-Schnittstelle aktiviert, USB-Kabel nicht angeschlossen oder Verbindung unterbrochen
Orange blinkend	Sensor wird gescannt
Orange	CHANNELMODE = ENCODER

Beschreibung LED Status (1) für Sensor 1 bzw. Sensor 2, Encoder 1 bzw. Encoder 2

Weitere Informationen zum Messsystem können Sie in der Betriebsanleitung nachlesen.

Diese finden Sie Online unter:

<https://www.micro-epsilon.de/download-file/man--Dual-Processing-Unit--de.pdf>

oder dem nebenstehenden QR-Code:



Pin	Bezeichnung	Signal
6	Laser	Laser ¹
7	OUT S2	Schaltausgang 2
8	GND	GND ¹
9	OUT V1	Messwert Spannung 1
10	GNDA	Analoger GND 1
Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Anschlussbelegung Stiftleiste 16-polig (4), Typ Weidmüller (B2CF)

- 1) Der Laser ist dann aktiv, wenn Pin 6 (Laser on) mit Pin 8 (GND) durch eine Brücke verbunden sind.

► Verbinden Sie Pin 6 (Laser on) mit Pin 8 (GND) durch eine Brücke, um die Laserlichtquelle der angeschlossenen Sensoren einzuschalten.



Pin	Bezeichnung	Signal
1	24 VDC	Power
2	GND	GND
3	TRG IN	Trigger in
4	MF IN	Multifunktionseingang
5	OUT S1	Schaltausgang 1

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	Schirm
13	OUT V2	Messwert Spannung 2
14	GNDA	Analoger GND 2
15	OUT I2	Messwert Strom 2
16	Shield	Schirm

Pin	Bezeichnung	Signal
11	OUT I1	Messwert Strom 1
12	Shield	

Funktionen

- Verarbeitung von zwei Eingangssignalen, umstellbar zwischen Sensor und Controller
- Programmierbar über Ethernet (Webseiten)
- Halbautomatische Sensorerkennung für Sensoren von Micro-Epsilon mit Digitalausgang
- Triggerung
- Ethernet-Schnittstelle mit TCP und UDP-Protokoll
- USB-Schnittstelle
- D/A Wandlung der digitalen Messwerte, Ausgabe über Strom- und Spannungsausgang

An der Dual Processing Unit DPU können zwei digitale Sensoren der gleichen Serie direkt über RS422 angeschlossen werden. Beide Sensoren werden über den Controller synchronisiert; der Controller ist der Master.

Schnelleinstieg

Aufbau der Komponenten

- Sensoren, Dual Processing Unit
 - Netzteil / PS2020
 - Laptop / PC und USB/Ethernet-Adapter oder Ethernet-Kabel
- Verbinden Sie Pin 6 (Laser on) mit Pin 8 (GND) durch eine Brücke.
→ Verbinden Sie die Komponenten miteinander.




Anschlussbeispiel¹ von jeweils zwei Sensoren der Reihe ILD2300/ILD1900 an die Dual Processing Unit

1) Die Dual Processing Unit unterstützt die Sensoren ILD1x20, ILD1750, ILD1900, ILD2300, ILD5500, ILR3800, ODC2520, ODC2700, IFD241x, IFC241x, IFC242x, IFC2465, IFC2466.

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie die Dual Processing Unit über einen RS422-Konverter mit einem PC/Notebook.
- Schließen Sie die Versorgungsspannung an.
- Starten Sie das Programm sensorTOOL. Treffen Sie im Drop-Down-Menü Sensorgruppe die Auswahl Interfaces, im Dropdown-Menü Sensortyp die Auswahl DPU.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche



Programm sensorTOOL zur Sensorsuche

Das Programm sucht auf den verfügbaren Schnittstellen nach angeschlossenen Controllern der Dual Processing Unit.

- Wählen Sie den richtigen Controller aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffne Webseite, um den Controller mit Ihrem Standardbrowser zu verbinden.


Das Programm sensorTOOL finden Sie online unter
<https://www.micro-epsilon.de/fileadmin/download/software/sensorTool.exe>

Zugriff über Webinterface

- Im Webbrowser erscheinen nun interaktive Webseiten zur Konfiguration des Controllers. Der Controller ist aktiv und liefert Messwerte.
Die laufende Messung kann mit den Funktionsschaltflächen im Bereich Diagrammsteuerung gesteuert werden. Die horizontale Navigation enthält folgende Funktionen:
- Die Suchfunktion ermöglicht einen zeitsparenden Zugriff auf Funktionen und Parameter.
 - Home. Das Webinterface startet automatisch in dieser Ansicht mit Messchart, Kanaleinstellungen, Messkonfiguration und Systemkonfiguration.
 - Einstellungen. Dieses Menü enthält alle Sensorparameter.
 - Messwertanzeige. Messchart mit Digitalanzeige oder Einblendung des Videosignals.
 - Info. Enthält Informationen zum Sensor, u. a. Seriennummer, Softwarestand und eine Übersicht aller Sensorparameter.

Die parallele Bedienung über Webbrowser und ASCII-Befehle ist möglich; die letzte Einstellung gilt. Vergessen Sie nicht zu speichern.

Das Aussehen der Webseiten kann sich abhängig von den Funktionen und der Peripherie ändern. Jede Seite enthält Beschreibungen der Parameter und Tipps zum Konfigurieren des Controllers.



Erste interaktive Webseite nach Aufruf der IP-Adresse

Haftungsausschluss

Alle Komponenten des Gerätes wurden im Werk auf die Funktionsfähigkeit hin überprüft und getestet. Sollten jedoch trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle Fehler auftreten, so sind diese umgehend an Micro-Epsilon oder den Händler zu melden.

- Micro-Epsilon übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verluste oder Kosten, die z.B. durch
- Nichtbeachtung dieser Anleitung / dieses Handbuchs,
 - Nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder durch unsachgemäße Behandlung (insbesondere durch unsachgemäße Montage, - Inbetriebnahme, - Bedienung und - Wartung) des Produktes,
 - Reparaturen oder Veränderungen durch Dritte,
 - Gewalteinwirkung oder sonstige Handlungen von nicht qualifizierten Personen

am Produkt entstehen, entstanden sind oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen, insbesondere Folgeschäden.

Diese Haftungsbeschränkung gilt auch bei Defekten, die sich aus normaler Abnutzung (z. B. an Verschleißteilen) ergeben, sowie bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Wartungsintervalle (sofern zutreffend).

Für Reparaturen ist ausschließlich Micro-Epsilon zuständig. Es ist nicht gestattet, eigenmächtige bauliche und/oder technische Veränderungen oder Umbauten am Produkt vorzunehmen. Im Interesse der Weiterentwicklung behält sich Micro-Epsilon das Recht auf Änderung der Konstruktion beziehungsweise der Firmware vor.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Micro-Epsilon, die unter Impressum | Micro-Epsilon <https://www.micro-epsilon.de/impressum/> abgerufen werden können.

Außerbetriebnahme, Entsorgung

Um zu vermeiden, dass umweltschädliche Stoffe freigesetzt werden und um die Wiederverwendung von wertvollen Rohstoffen sicherzustellen, weisen wir Sie auf folgende Regelungen und Pflichten hin:

- Sämtliche Kabel am Sensor und/oder Controller sind zu entfernen.
- Der Sensor und/oder Controller, dessen Komponenten und das Zubehör sowie die Verpackungsmaterialien sind entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften des jeweiligen Verwendungsgebietes zu entsorgen.
- Sie sind verpflichtet, alle einschlägigen nationalen Gesetze und Vorgaben zu beachten.



Für Deutschland / die EU gelten insbesondere nachfolgende (Entsorgungs-) Hinweise:

- Altgeräte, die mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den normalen Betriebsmüll (z.B. die Restmülltonne oder die gelbe Tonne) und sind getrennt zu entsorgen. Dadurch werden Gefahren für die Umwelt durch falsche Entsorgung vermieden und es wird eine fachgerechte Verwertung der Altgeräte sichergestellt.
- Eine Liste der nationalen Gesetze und Ansprechpartner in den EU-Mitgliedsstaaten finden Sie unter https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en. Hier besteht die Möglichkeit, sich über die jeweiligen nationalen Sammel- und Rücknahmestellen zu informieren.
- Altgeräte können zur Entsorgung auch an Micro-Epsilon an die im Impressum unter <https://www.micro-epsilon.de/impressum/> angegebene Anschrift zurückgeschickt werden.
- Wir weisen darauf hin, dass Sie für das Löschen der messspezifischen und personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.
- Unter der Registrierungsnummer WEEE-Reg.-Nr. DE28605721 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/oder Elektronikgeräten registriert.